



DE TEGEL BV

## POSE ET ENTRETIEN DES CARREAUX DE CIMENT

Contrôler la marchandise après réception et veuillez transmettre d'éventuelles réclamations dans les 48 heures. Des petites différences de tailles et de nuances de couleur sont inhérentes à ce produit fait main. Avant de poser votre sol, faites un plan de pose ou travaillez selon le dessin fourni. Travaillez le plus possible en partant du milieu, de façon à obtenir une surface aussi grande que possible de carreaux à motif non sciés. Travaillez proprement : durant le travail, enlevez sans attendre la saleté, les excédents de colle et de mortier à joint pour éviter un travail supplémentaire. Nous conseillons de toujours coller les carreaux. Le support doit être plat, rigide, propre, sec et dégraissé. Pré enduire éventuellement le support avec un produit destiné à cet effet pour augmenter l'adhérence de la colle sur le support.

Utiliser une colle pour pose en lit moyen pour compenser les différences d'épaisseur des carreaux. Utilisez un peigne à colle d'au moins 6mm. Efforcez-vous de réaliser un joint étroit de +/- 2mm.

L'effet des motifs est plus joli lorsque les joints sont petits. Si vous posez aussi des plinthes, veillez à ce que les joints coïncident.

Utilisez toujours un mortier à joint gris, éventuellement gris argent. Jamais anthracite ou noir. Ceux-ci contiennent des pigments qui causent de graves taches dans les carreaux de ciment. Jointoyer m2 par m2 et renouvelez régulièrement votre eau de rinçage. Travaillez tranquillement et avec attention de façon à obtenir une surface propre.

Avant le jointoierement, le sol peut être imprégné une fois avec le produit anti-tâches [AKEMI ANTI-VLEK NANO](#). Vérifiez d'abord que le sol soit archi-sec et d'une propreté impeccable. Une couche suffit! Ne mettez jamais plus qu'une couche. Il est recommandé d'appliquer le produit anti-tâches [AKEMI ANTI-VLEK NANO](#) avec un morceau de tissu en coton.

Lorsque le sol est sec, enlevez éventuellement la saleté avec [AKEMI STEENREINIGER](#), un produit sans acide pour enlever le voile de ciment. Au bout de deux jours, contrôlez si le sol est bien sec, vous pouvez utiliser pour cela l'astuce du sac en plastique. Le soir, poser un sac en plastique propre sur le sol ; ce n'est que s'il n'y a pas de condensation sur le dessous du sac du lendemain matin que le sol est assez sec pour être imprégné. Vous réaliserez cette imprégnation en appliquant [AKEMI ANTI-VLEK NANO](#) au moyen d'une éponge, d'un rouleau ou d'un chiffon en coton en 3 couches fines (temps de séchage intermédiaire +/- 1,5 heures) dans le hall, la cuisine et la salle de bain, appliquer 3 à 6 couches.

Entre-temps, mais également après, si nécessaire en raison d'autres travaux, protégez le sol avec des draps de coton. N'utilisez jamais des cartons ou du plastique pour la protection des surfaces (l'humidité reste au-dessous des carreaux) ni de cartons pour boîte ou des panneaux agglomérés (leurs pigments pourraient pénétrer dans les carreaux). Colmatez les éventuels joints de dilatation avec un mastic fongicide sans acide. Par la suite, entretenir le sol avec le [AKEMI STEENZEEP](#). De temps à autre, bien frotter le sol avec un savon doux. Toujours bien rincer à l'eau claire, le savon doux peut laisser une petite couche grasse. Après le rinçage, ajouter un bouchon de [AKEMI STEENZEEP](#) dans un seau d'eau, passer la serpillière et laisser sécher.

Soyez prudent avec les échafaudages, les escabeaux ou échelles et autres matériaux lourds. Les carreaux viennent d'être posés et sont encore très sensibles.

Les premiers mois le sol doit encore se saturer, c'est pour cette raison que dans la cuisine, nous vous conseillons de placer un paillason devant le bloc cuisine. Vous pourrez bien sûr retirer ce paillason au bout d'un mois ou deux. N'utilisez JAMAIS de chlore, de javellisant ou de détergents acides et faites attention au vinaigre. Les carreaux de ciment ont la propriété de continuer à durcir et deviennent de plus en plus beaux en se patinant.

De Tegel bv conseille d'utiliser les produits [AKEMI](#) qui ont été testés et approuvés. L'utilisation d'autres produits est aux risques et périls du client lui-même.